



## モニターバックライト

モニターのバックライトを設定します。

設定	内容
明るい	画面を常に明るくしたいときに設定します。
標準	バッテリーの消費を抑えたいときに設定します。
オート	屋外では"明るい"に、屋内では"標準"に、自動的に切り替わります。


### 項目を表示するには

1  をタッチして、メニューを表示する



2 "表示設定"を選び、 をタッチする



3 "モニターバックライト"を選び、 をタッチする

