

撮影メニュー(静止画)

明るさやホワイトバランスなどを、被写体や目的に合わせて調節したり、画質や感度アップなどの設定を変えたりできます。

設定	内容
マニュアル設定	撮影の設定を手動で設定できます。 • マニュアル撮影時のみ表示されます。
顔優先 A E / A F	顔を検出し、自動的に明るさやピントを調節します。
セルフタイマー	記念撮影するときなどに使います。
シャッターモード	連写を設定できます。
静止画サイズ	記録する静止画の大きさ（ピクセル数）を設定します。
静止画画質	静止画の画質を設定します。
感度アップ	暗いところで自動的に明るく調節します。
フレームイン REC	液晶画面に表示される赤枠内において被写体の明るさの変化を感知して、自動的に静止画の撮影をします。