
ズームができない

静止画の撮影では、デジタルズームは使えません。
微速度撮影中は、ズーム操作ができません。(また、写真同時撮影、および手ぶれ補正もできません)
デジタルズームをするには、メニューの"ズーム倍率"を"80 倍/デジタル"または"200 倍/デジタル"にする。