


MANDO A DISTANCIA (solo GZ-HD620)

Permite el funcionamiento de esta unidad con el control remoto proporcionado.

Ajuste	Detalles
OFF	No recibe señales de funcionamiento del control remoto.
ON	Recibe señales de funcionamiento del control remoto.

Visualización de la opción

1 Presione **MENU** para ver el menú.



2 Seleccione "CONFIG. BÁSICA" y presione **OK**.



3 Seleccione "MANDO A DISTANCIA" y presione **OK**.

