

CALIDAD DE VÍDEO

Ajusta la calidad del vídeo.


Ajuste	Detalles
UXP	Permite la grabación a la mejor calidad de imagen. Solo se aplica a los BD. Los vídeos que se tomaron en calidad de alta definición no pueden grabarse en DVD.
XP	Permite la grabación a la más alta calidad de imagen.
SP	Permite la grabación en calidad estándar.
EP	Permite grabaciones prolongadas.

NOTA:


- Ajuste en modo UXP o XP si se graban escenas con movimiento rápido o escenas con cambios extremos de brillo para evitar el ruido.
- Utilice una grabadora de BD para guardar videos grabados en modo UXP.

Visualización de la opción

1 Seleccione el modo vídeo.



2 Presione para ver el menú.



3 Seleccione "CALIDAD DE VÍDEO" y presione .

