



Adición de pantallas de títulos a las listas de reproducción

Añada una pantalla de título a una lista de reproducción creada.


1 Seleccione el modo reproducción.



2 Seleccione el modo vídeo.



3 Presione para ver el menú.



4 Seleccione "EDITAR LISTA REPR." y presione .



5 Seleccione "DEFINIR TÍTULO" y presione .



6 Seleccione la lista de reproducción que desee y presione .



• Presione "COMPR." para comprobar el contenido de la lista de reproducción seleccionada.

7 Seleccione un título y presione .



- Presione "COMPR." para ver el título.
- Para eliminar el título, seleccione "SIN TÍTULO".
- Después de realizar los ajustes, presione .

- Para salir de la pantalla, presione .