

## ZOOM

Ajusta el alcance máximo del zoom.


Ajuste	Detalles
20X/ÓPTICA (GZ-HD500)	Permite un zoom de hasta 20x.
30X/ÓPTICA (GZ-HD620)	Permite un zoom de hasta 30x.
60X/DIGITAL (GZ-HD620)	Permite un zoom de hasta 60x.
80x/DIGITAL (GZ-HD500)	Permite un zoom de hasta 80x.
200x/DIGITAL	Permite un zoom de hasta 200x.

### NOTA:


- Si utiliza el zoom digital, la imagen no es nítida porque se ha ampliado digitalmente.

## Visualización de la opción

1 Seleccione el modo vídeo.



2 Presione **MEM** para ver el menú.



3 Seleccione "ZOOM" y presione **OK**.

