

GANANCIA

Hace que el sujeto se vea más brillante automáticamente si se graba en sitios oscuros.


Ajuste	Detalles
OFF	Desactiva la función.
AGC	Ilumina eléctricamente la escena cuando es oscura.
AUTO	Ilumina automáticamente la escena cuando es oscura.

NOTA:


- Aunque “AUTO” ilumina la escena más que “AGC”, los movimientos del sujeto pueden no ser naturales.
- Puede realizar ajustes de las imágenes fijas en forma independiente.

Visualización de la opción

1 Seleccione el modo vídeo.



2 Presione **MENU** para ver el menú.



3 Seleccione “GANANCIA” y presione **OK**.

