



Creación de listas de reproducción con archivos seleccionados

Cree una lista de reproducción organizando los archivos uno a uno.


1 Seleccione el modo reproducción.



2 Seleccione el modo vídeo.



3 Presione **Ⓜ** para ver el menú.



4 Seleccione "EDITAR LISTA REPR." y presione **Ⓚ**.



5 Seleccione "NUEVA LISTA" y presione **Ⓚ**.



6 Seleccione "CREAR DESDE ESCENA" y presione **Ⓚ**.



7 Seleccione el archivo que desee agregar a la lista de reproducción y presione **Ⓚ**.



• Presione "COMPR." para comprobar el vídeo seleccionado.

8 Seleccione el punto de inserción que desee y presione **Ⓚ**.



• Los vídeos seleccionados se añaden a la lista de reproducción a la derecha.

• Para eliminar un vídeo de la lista de reproducción, presione "→" para seleccionar el vídeo y presione **Ⓚ**.

• Repita los pasos 7 y 8 y organice los vídeos en la lista de reproducción.

9 Después de la organización, presione **Ⓜ**.



10 Seleccione "GUARDAR Y SALIR" y presione **Ⓚ**.

