
EL DISCO DVD-R YA SE HA UTILIZADO

Sustituya el disco con un disco no utilizado.