
COMPRUEBE LA CUBIERTA DEL OBJETIVO (solo GZ-HD500)

Aparece durante 5 segundos después de encender la alimentación si se coloca la tapa de la lente o si está oscuro.