


Vue du dessous

1 Orifice pour trépied

2 Fente pour carte microSD

• Insérez une carte microSD optionnelle.

3 Commande de libération de la batterie

4 Montage de la batterie