



## Verbindung über den AV-Anschluss

1 Schließen Sie das Fernsehgerät an.



- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste  für 2 Sekunden oder länger, um das Gerät auszuschalten.

2 Schließen Sie das AC-Netzteil an das Gerät an.



- Wählen Sie im Menü für „BILDSCHIRMANZEIGE“ die Option „ALLES ANZEIGEN“ oder „NUR DATUM ANZEIGEN“.

3 Drücken Sie am Fernsehgerät den entsprechenden Schalter für den externen Signaleingang, um auf den Eingang umzuschalten, an den dieses Gerät angeschlossen wurde.



4 Spielen Sie eine Datei ab.



### HINWEIS:

- Ändern Sie die Einstellungen unter „VIDEO AUSGANG“ entsprechend der Bildschirmgröße Ihres Fernsehgeräts.