

STURZERKENNUNG

Verhindert Schäden an der Festplatte, wenn das Gerät herunterfällt.

Einstellung	Details
AUS	Deaktiviert die Funktion.
EIN	Schaltet das Gerät automatisch aus, wenn erkannt wird, dass das Gerät fällt.

VORSICHT:

- Diese Funktion garantiert nicht den hundertprozentigen Schutz der HDD.

Anzeige des Menüpunkts

1 Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.



2 Wählen Sie „GRUNDEINSTELLUNGEN“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie „STURZERKENNUNG“ und drücken Sie **OK**.

