
Abspielen von Wiedergabelisten

Sie können die von Ihnen erstellten Wiedergabelisten abspielen.

1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.



2 Wählen Sie den Videomodus aus.



3 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.



4 Wählen Sie "WIEDERGABELISTE WDG." und drücken Sie ®.



5 Wählen Sie die gewünschte Wiedergabeliste aus und drücken Sie ⊚, um die Wiedergabe zu starten.



- Drücken Sie "PRÜFEN", um den Inhalt der ausgewählten Wiedergabeliste zu prüfen.
- Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie 🗐.

Erstellen von Wiedergabelisten: -