
**MOMENTAN KÖNNEN KEINE STANDBILDER MEHR
AUFGENOMMEN WERDEN**

Stoppen Sie die Videoaufnahme, bevor Sie Standbilder aufnehmen. (Wird die microSD-Karte während der Videoaufnahme entnommen und wieder eingesetzt, können keine Standbilder aufgenommen werden.)