

AUTO POWER OFF

Nützliche Einstellung, wenn vergessen wird, das Gerät auszuschalten.

| Einstellung | Details |
|-------------|---|
| AUS | Das Gerät schaltet nicht aus, selbst wenn es 5 Minuten lang nicht bedient wird. |
| EIN | Das Gerät schaltet automatisch aus, wenn es 5 Minuten lang nicht bedient wird. |

HINWEIS:

- Im Akkubetrieb schaltet das Gerät automatisch aus, wenn es 5 Minuten lang nicht bedient wird.
- Bei Verwendung des AC-Netzteils wird das Gerät in den Standbymodus versetzt.

Anzeige des Menüpunkts

1 Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.



2 Wählen Sie „GRUNDEINSTELLUNGEN“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie „AUTO POWER OFF“ und drücken Sie **OK**.

