

Anderenfalls erscheint das Bild möglicherweise verschwommen.


Nahaufnahmen

Mithilfe der Funktion Tele-Makro können Sie Motive in Nahaufnahme festhalten.



* Das Bild dient nur der Veranschaulichung.

1 Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.



2 Wählen Sie „MANUELLE EINSTELLUNG“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie „TELE MACRO“ und drücken Sie **OK**.



4 Wählen Sie „EIN“ und drücken Sie **OK**.



Einstellung	Details
AUS	Ermöglicht Nahaufnahmen von bis zu 1 m im Telebildbereich (T). Ermöglicht Nahaufnahmen von bis zu 5 cm im Weitwinkelbereich (W).
EIN	Ermöglicht Nahaufnahmen von bis zu 50 cm im Telebildbereich (T). (GZ-HD620) Ermöglicht Nahaufnahmen von bis zu 60 cm im Telebildbereich (T). (GZ-HD510/GZ-HD500) Ermöglicht Nahaufnahmen von bis zu 5 cm im Weitwinkelbereich (W).

Warning

- Stellen Sie „TELE MACRO“ auf AUS, wenn Sie keine Nahaufnahmen machen.