


**AE/AF GESICHTSERKG.**

Erkennt Gesichter und passt Helligkeit und Fokus automatisch an.


Einstellung	Details
AUS	Deaktiviert die Funktion.
EIN	Aktiviert die Funktion.

**Anzeige des Menüpunkts**

1 Wählen Sie den Standbildmodus.



2 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.



3 Wählen Sie „AE/AF GESICHTSERKG.“ und drücken Sie .

**VORSICHT:**

- Wenn „AE/AF GESICHTSERKG.“ auf „EIN“ eingestellt wird, ändern sich die folgenden Einstellungen.  
Wenn „SZENE WÄHLEN“ auf „SPOTLICHT“ eingestellt wird, wird die Option auf „OFF“ geändert.  
Wenn „FOCUS“ auf „MANUELL“ eingestellt wird, wird die Option auf „AUTO“ geändert.  
Wenn „GEGENLICHTKOMP.“ auf „EIN“ eingestellt wird, wird die Option auf „AUS“ geändert.  
Wenn „BELICHT.-MESSBEREICH“ auf „SPOT“ eingestellt wird, wird die Option auf „GANZER BILDSCHIRM“ geändert.
- Wenn folgende Einstellungen vorgenommen werden, wird „AE/AF GESICHTSERKG.“ zu „AUS“ geändert.  
Wenn „SZENE WÄHLEN“ auf „SPOTLICHT“ eingestellt wird  
Wenn „FOCUS“ auf „MANUELL“ eingestellt wird  
Wenn „FOCUS-ASSISTENT“ ausgewählt wird  
Wenn „GEGENLICHTKOMP.“ auf „EIN“ eingestellt wird  
Wenn „BELICHT.-MESSBEREICH“ auf „SPOT“ eingestellt wird

**HINWEIS:**

- Sie können „AE/AF GESICHTSERKG.“ nicht aktivieren, wenn für „SELBSTAUSLÖSER“ die Option „GESICHTSERKENNUNG“ gewählt haben.
- Je nach Umgebungsbedingung werden Gesichter gegebenenfalls nicht erkannt.