


Erstellen einer Disk mit einem angeschlossenen Blu-ray-Recorder


Sie können Disks mithilfe eines Blu-ray-Recorders erstellen, indem Sie ihn über ein USB-Kabel an diese Kamera anschließen.

- 1 Schließen Sie den LCD-Monitor und stellen Sie die Verbindung mit dem Camcorder her.



- ① Schließen Sie das AC-Netzteil an das Gerät an.
- ② Verbinden Sie die Geräte mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels.

- 2 Klappen Sie den LCD-Monitor auf.



- Das USB-MENÜ wird angezeigt.

- 3 Wählen Sie „SICHERN“ und drücken Sie **OK**.



- 4 Überspielen Sie mit dem Blu-ray-Recorder.

- Siehe auch die Bedienungsanleitung des Blu-ray-Recorders.