
No se puede crear un DVD con una grabadora de DVD.

El cable USB no está conectado correctamente.

Si no se instala el software Everio MediaBrowser proporcionado, es posible que algunas opciones no funcionen correctamente.

Utilice una PC que admita DVD-R/RW.