


Preparación de una grabadora de BD

NOTA:

Si se conecta a una unidad de Blu-ray externa, utilice un cable USB con conectores mini A (macho) y mini B (macho).
No se puede utilizar el cable USB proporcionado con esta cámara.
Para utilizar el cable USB proporcionado con la unidad de Blu-ray externa, compre el cable de extensión USB.

- Mini A (macho) A (hembra)
(número de pieza: QAM0852-001)


1 Conecte el cable USB y el adaptador de CA.



- ① Conecte el adaptador de CA a esta unidad.
 - ② Conecte el adaptador de CA de la grabadora de BD.
 - ③ Conecte el cable USB de la grabadora de BD a esta unidad.
- Consulte también el manual de instrucciones de la grabadora de BD.


2 Introduzca un nuevo disco.

- Presione el botón de alimentación en la grabadora BD para encenderla.



- ① Presione el botón de expulsión para abrir la bandeja.
- ② Abra la bandeja completamente y cargue un disco nuevo.
- ③ Presione la bandeja hasta que se oiga un clic.

3 Abra el monitor LCD.



- Se mostrará el menú de copia de seguridad.
- Mientras está conectado el cable USB, se muestra el menú de copia de seguridad.

PRECAUCIÓN:

- Asegúrese de apagar la alimentación cuando se conectan los dispositivos.
De lo contrario, es posible que haya choques eléctricos o un mal funcionamiento de la unidad.