

Reproducción de extracto

Se pueden reproducir unos segundos de cada escena de los videos grabados en el DVD creado.

1 Cargue el DVD creado en un reproductor de DVD.

2 Seleccione "REPR. DE EXTRACTOS" en el TV.

- El extracto se reproduce continuamente



(la pantalla no aparece en esta unidad).

NOTA:

- A reproducción normal / A menú de índice
 - 1) Presione el botón de menú superior del control remoto del dispositivo de DVD durante una reproducción de un extracto.
 - 2) Seleccione la opción que desee.
 - El menú "REPR. DE EXTRACTOS" no está disponible si se crea el DVD utilizando el software Everio MediaBrowser proporcionado.
-