

## DESCONEXIÓN AUTOM.

Si ajusta esta opción, evita la situación de olvidarse de apagar la alimentación.


| Ajuste | Detalles                                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| OFF    | La alimentación no se apaga incluso si esta unidad no se utiliza durante 5 minutos.    |
| ON     | Apague la alimentación automáticamente si esta unidad no se utiliza durante 5 minutos. |

### NOTA:

- Cuando utiliza una batería, la alimentación se apaga automáticamente si esta unidad no se utiliza durante 5 minutos.
- Cuando utiliza el adaptador de CA, esta unidad ingresa en modo de espera.

## Visualización de la opción

1 Presione **MENU** para ver el menú.



2 Seleccione "CONFIG. BÁSICA" y presione **OK**.



3 Seleccione "DESCONEXIÓN AUTOM." y presione **OK**.

