



Cambio del evento del archivo visualizado actualmente

Comprueba y cambia el evento del archivo visualizado actualmente.


1 Seleccione el modo reproducción.



2 Seleccione el modo vídeo.



3 Presione para ver el menú.



4 Seleccione "EDITAR" y presione .



5 Seleccione "CAMBIAR REG. EVENTO" y presione .



6 Seleccione "ACTUAL" y presione .



7 Seleccione el archivo que desee registrar y presione .



• El archivo que se desea registrar aparece en esta pantalla.

• Presione los botones de funcionamiento "←" / "→" para seleccionar el archivo anterior o siguiente.

8 Seleccione un nuevo evento y presione .



• Puede cancelar el evento registrado presionando "CANCEL".

• Después de realizar los ajustes, presione .

• Para salir de la pantalla, presione .