


## Ajuste de la tapa de la lente (solo GZ-HD510/ GZ-HD500)

Para proteger la lente, ajuste la tapa de la lente en esta unidad como se muestra en la ilustración.



### PRECAUCIÓN:

- Tenga cuidado de no perder la tapa de la lente.