


AFSTANDBEDIENING (alleen GZ-HD620)

Maakt de bediening van dit apparaat met de bijgeleverde afstandsbediening mogelijk.

Instelling	Nadere bijzonderheden
UIT	Ontvangt geen bedieningssignalen van de afstandsbediening.
AAN	Ontvangt bedieningssignalen van de afstandsbediening.

Het item weergeven

1 Druk op  om het menu te zien.



2 Selecteer "BASIS INSTELLINGEN" en druk op .



3 Selecteer "AFSTANDBEDIENING" en druk op .

