


Aansluiten via de HDMI Mini Connector


Wij bevelen het gebruik aan van de Categorie 2 HDMI-kabel (hogesnelheidskabel).

1 Aansluiten op de TV.




- Houd de aan/uit-knop  gedurende 2 seconden of langer ingedrukt om het toestel uit te schakelen.

2 Sluit de lichtnetadapter aan op dit apparaat.



- Stel "WEERGAVE OP SCHERM" in het menu in op "ALLES WEERGEVEN" of "ALLEEN DATUM WEERG.".
- 3 Druk op de knop van de externe ingang op de TV om over te schakelen op de input van dit apparaat via het aangesloten contactpunt.



4 Speel een bestand af.



OPMERKING:

- Wijzig de instellingen in "HDMI-OUTPUT" in overeenstemming met de verbinding.
- Bij het aansluiten van de HDMI mini-kabel wordt het beeld of het geluid mogelijk niet goed weergegeven op de TV, afhankelijk van de TV die is aangesloten. Voer in dergelijke gevallen de volgende bewerkingen uit.
 - 1) Koppel de HDMI-minikabel los en sluit deze terug aan.
 - 2) Schakel dit apparaat uit en en schakel deze terug in.
- Als u dit apparaat met de HDMI-kabel aansluit op een TV waarop HDMI-CEC kan worden gebruikt, kunt u de volgende nuttige functies gebruiken.