
De beelden verschijnen niet op de TV zoals het moet.

Trek de kabel uit en verbind deze opnieuw.

Schakel dit apparaat uit en en schakel deze terug in.