


Overzicht afspelen

U kunt enkele seconden afspelen van elke scène van de opgenomen video's op de aangemaakte DVD.

- 1** Laad de gemaakte DVD in een DVD-speler.
 - 2** Selecteer "SELECTIE AFSPELEN" op de TV.
- Het overzicht wordt doorlopend afgespeeld.



(Het scherm verschijnt niet op dit apparaat.)

OPMERKING:

- Naar normale weergave/Naar indexmenu
 - 1) Druk op de knop van het bovenste menu op de afstandsbediening van het DVD-toestel tijdens de weergave van het overzicht.
 - 2) Selecteer het gewenste item.
- Het menu "SELECTIE AFSPELEN" is niet beschikbaar als de DVD is gemaakt met de bijgeleverde Everio MediaBrowser-software.