


De lensdop bevestigen (alleen GZ-HD510/GZ-HD500)

Bevestig om de lens te beschermen de bijgeleverde lensdop op het apparaat, zoals is afgebeeld op de illustratie.



LET OP: _____

- Let erop dat u de lensdop niet verliest.