



Stilstaande beelden weergeven

U kunt de opgenomen stilstaande beelden selecteren en weergeven via een indexscherm (miniaturischerm).
De inhoud van de opslagbestemming die geselecteerd werd in "OPN. MEDIA V. FOTO" wordt weergegeven op het indexscherm.

1 Selecteer de weergavestand.



2 Selecteer de stilstaand beeld-stand.



3 Selecteer een stilstaand beeld en raak **OK** aan om het afspelen te beginnen.



- Raak **■** aan om het afspelen te stoppen.

Bedieningsknoppen voor de weergave van stilstaande beelden

<Tijdens weergave van indexscherm>
Selecteer een stilstaand beeld
(houd de knop ingedrukt om door de pagina's te bladeren)



<Tijdens het afspelen>
Achteruit afspelen/Normaal afspelen
(een van beiden wordt weergegeven tijdens de diavoorstelling)



Tijdens de weergave van stilstaande beelden


Display	Beschrijving
▶ /	Start/pauze diavoorstelling
■	Stop (keert terug naar het miniaturischerm)
▶▶	Gaat verder naar het volgende stilstaand beeld
◀◀	Keert terug naar het vorige stilstaand beeld
◀	Weergave in achterwaartse volgorde tijdens een diavoorstelling.
▶	Weergave in normale oplopende volgorde tijdens een diavoorstelling.

OPMERKING:

- Druk met uw vingers op de schuiver en knoppen rond het scherm.
- De schuiver en de knoppen werken niet als u ze aanraakt met uw vingernagels of met handschoenen aan.
- De weergaven op het scherm werken niet, ook al raakt u ze aan.
- U kunt een specifiek bestand zoeken op de opnamedatum.
Dit is nuttig als u zoekt in een groot aantal bestanden.

De opnamedatum en andere informatie bekijken

U kunt de opnamedatum en de duur van het geselecteerde bestand weergegeven.



Het aantal bestanden dat wordt weergegeven op het indexscherm verhogen/verlagen.

Gebruik wanneer het indexscherm wordt weergegeven de zoomhendel (miniaturischerm) om het aantal bestanden op het scherm te wijzigen in de volgende volgorde: 6 bestanden → 12 bestanden → 3 bestanden.

- Als er 3 bestanden worden weergegeven, verschijnt ook de informatie over de bestanden.

Tijdens weergave van indexscherm

Display	Beschrijving
▶	Start het afspelen van het geselecteerde bestand.
Q	U kunt een specifiek bestand zoeken op de opnamedatum.
🗑️	Wist het geselecteerde bestand.
▲ / ▼	Ingedrukt houden om te bladeren door de pagina's van het indexscherm.