


Een disk maken met een aangesloten Blu-ray-recorder


U kunt disks maken met een Blu-ray-recorder door deze met een USB-kabel aan te sluiten op deze camera.

1 Sluit de LCD-monitor en maak een verbinding.



- ① Sluit de lichtnetadapter aan op dit apparaat.
- ② Maak een verbinding met de bijgeleverde USB-kabel.

2 Open het LCD-scherm.



- De USB MENU verschijnt.

3 Selecteer "BACKUP MAKEN" en druk op .



4 Dubben op de Blu-ray-recorder.

- Zie ook de instructiehandleiding van de Blu-ray-recorder.