


Mappen op de USB externe harde schijf wissen

- 1 Selecteer de video- of stilstand beeld-stand.



- 2 Selecteer "WISSEN" en druk op **OK**.



- 3 Selecteer de gewenste map en raak **OK** aan.



- 4 Selecteer "WISSEN" en druk op **OK**.



- Raak na het wissen **OK** aan.