


Valikon käyttö

Käytä kosketusanturi ja toimintopainikkeita asettaaksesi valikon.

- Valikon sisältö riippuu käytössä olevasta tilasta.

1 Avaa valikko koskettamalla .



2 Valitse haluamasi valikko ja kosketa .




3 Valitse haluamasi asetus ja kosketa .



HUOMAUTUS:

- Sulkeaksesi näytön kosketa .
- Palataksesi edelliseen ruutuun kosketa .



- Näytä ohjetiedosto koskettamalla .



Kaikkien asetusten palautus oletusarvoihin:

- Aseta käyttäen "FACTORY PRESET" kamera-asetusten valikossa.