

Kameran tärinän vähentäminen

Kun digitaalinen kuvanvakautin on kytketty päälle, kameras tärinää tallennuksen aikana voidaan vähentää tehokkaasti.



- Kuvanvakauttimen asetus vaihtuu joka kosketuksella.

Näyttö	Asetus
 (Kuvanvakautus 1)	Vähentää kameras tärinää normaaleissa kuvausolosuhteissa.
 (Kuvanvakautus 2)	Vähentää kameras tärinää tehokkaammin kuvatessa kirkkaita kohteita laajakulmapäässä. * Vain laajakulmapäässä (noin 5x)
 (OFF)	Deaktivoi kuvanvakautuksen.

HUOMAUTUS:

- On suositeltavaa poistaa tämä tila, kun käytetään tripodaa ja kuvataan kohdetta, joka liikkuu vähän.
- Täydellinen kuvan vakaus ei ehkä ole saavutettavissa, mikäli kamera tärisee paljon.
- Tämä asetus on tehokas vain videotallennuksessa.