



## Kytkeä komponenttiliitintä käyttäen

### 1 Kytke televisioon.




- Paina ja pidä pohjassa virtapainiketta 2 sekunnin ajan tai kauemmin sammuttaaksesi virran.

### 2 Liitä verkkolaite tähän laitteeseen.



- Aseta yhteysasetusvalikon kohta "ON-SCREEN DISPLAY" arvoon "DISPLAY ALL" tai "DISPLAY DATE ONLY".
- 3 Paina TV:n ulkoisen tulon painiketta kytkeäksesi tulon tästä laitteesta yhdistetyn liittimen kautta.



### 4 Toista tiedosto.



### HUOMAUTUS:

- Muuta "COMPONENT OUTPUT" -laitteen asetukset liitännän mukaan.