
DVD:n luominen ei onnistu DVD-kirjoittimella.

USB-kaapelia ei ole liitetty oikein.

Jos mukana toimitettua ohjelmistoa Everio MediaBrowser ei ole asennettu,
jotkin toiminnot eivät ehkä toimi oikein.

Käytä PC:tä, joka tukee DVD-R/RW-levyä.