

Ulkoisen USB-kiintolevyaseman (GZ-HD620) käyttäminen

Voit kopioida video- ja yksittäiskuvatiedostot tästä laitteesta ulkoiseen USB-kiintolevyasemaan. Voit myös toistaa ulkoisessa USB-kiintolevyasemassa olevia tiedostoja tällä laitteella.

- Lue myös ulkoisen USB-kiintolevyaseman käyttöohjeet.

Suositteluvat ulkoiset USB-kiintolevyasemat

Seagate	FreeAgent™ Desk -sarja
LaCie	Neil Poulton -sarja

- Kun laite kytketään yllä mainittuihin laitteisiin, käytä Mini-A (uros) ja Mini-B (uros) -liittimillä varustettua USB-kaapelia.

Ulkoisen USB-kiintolevyaseman käyttö

HUOMAUTUS:

- Yli 2 Tt:n kapasiteetin omaavia ulkoisia USB-kiintolevyasemia ei voida käyttää.
- Kopiointi voi viedä aikaa. (1 tunnin videon tallentaminen XP-tilassa kestää esimerkiksi noin 20 minuuttia.)
- Ääni ja video voidaan keskeyttää toiston aikana.
- Formatoi ulkoinen USB-kiintolevyasema, kun liität sen tähän laitteeseen ensimmäisen kerran. (Kaikki data poistetaan.)
- Lue Everio MediaBrowser-ohjelmiston opastiedosto käyttäessäsi tietokonetta ulkoisen USB-kiintolevyaseman sisältämien ja tästä laitteesta kiintolevyyn suoraan kopioitujen tietojen käsittelyyn.

TÄRKEÄÄ:

- Älä liitä USB-keskitintä tämän laitteen ja ulkoisen USB-kiintolevyaseman välille.
- Kytke ulkoinen USB-kiintolevyasema irti käyttäessäsi muita USB-laitteita, kuten BD/DVD-kirjoitinta tai muita ulkoisia USB-kiintolevyasemia.
- Vältä seuraavia toimenpiteitä kopioinnin ja toistamisen aikana.
 - Laitteen tai ulkoisen USB-kiintolevyaseman pois päältä kytkeminen.
 - USB-kaapelin irrottaminen.
- Tästä laitteesta poistettuja tiedostoja ei voida kirjoittaa levyille BD/DVD-kirjoittimella, vaikka ne olisikin kopioitu ulkoiseen USB-kiintolevyasemaan.
- Älä formatoi ulkoista USB-kiintokovalevyasemaa tietokoneella. Jos olet näin tehnyt, formatoi se uudelleen tällä laitteella. (kaikki ulkoisen USB-kiintokovalevyn tiedot poistetaan.)
- Vältä seuraavia tietokoneella suoritettavia toimenpiteitä:
 - Ulkoisen USB-kiintokovalevyaseman tiedostojen tai kansioden poistaminen.
 - Ulkoisen USB-kiintokovalevyaseman tiedostojen tai kansioden siirtäminen.
 - Ulkoisen USB-kiintokovalevyaseman tiedostojen tai kansioden nimen muuttaminen.
 Kyseisten toimenpiteiden jälkeen tietoja ei voida enää toistaa tällä laitteella.
- Kun käytät tietokonetta ulkoisen USB-kiintolevyaseman tietojen muokkaamiseen, kopioi tiedot tietokoneeseen ennen niiden muokkaamista. Jos tietoja muokataan tietokoneella suoraan ulkoisessa USB-kiintokovalevyasemassa, tietoja ei voida enää toistaa tällä laitteella.