


Suljinnopeuden asetus (GZ-HD620)

Voit asettaa suljinnopeuden kohteen tyyppin mukaisesti.

1 Avaa valikko koskettamalla .



2 Valitse "MANUAL SETTING" ja kosketa .



3 Valitse "SHUTTER SPEED" ja kosketa .



4 Valitse "MANUAL" ja kosketa .



5 Valitse suljinnopeus kosketusanturilla.



- Asettaa suljinnopeuden väliltä 1/2 - 1/4000.
- Liu'uta ylös lisätäksesi suljinnopeutta.
- Liu'uta alas vähentääksesi suljinnopeutta.

6 Vahvasta koskettamalla .



HUOMAUTUS:

- Kolmijalkaisen jalustan käyttö on suositeltavaa, kun tallennus tapahtuu hitaalla suljinnopeudella.