

Tallennusvalikko (yksittäiskuva)

Voit säätää eri asetuksia, kuten kirkkaus ja valkotasapaino, kohteen tai tarkoituksen mukaisesti. Voit myös muuttaa tiettyjä asetuksia, kuten kuvanlaatu ja herkkyys.

Asetus	Tiedot
MANUAL SETTING	Tallennusasetuksia voidaan säätää manuaalisesti. Ne näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalitulassa.
FACE PRIORITY AE/AF	Tunnistaa kasvot ja säätää kirkkauden ja tarkennuksen automaattisesti.
LIGHT	Kytkee valon päälle/pois päältä.
SELF-TIMER	Käytä tätä ottaessasi ryhmäkuvaa.
SHUTTER MODE	Jatkuvan kuvaamisen asetuksia voidaan säätää.
IMAGE SIZE	Asettaa kuvakoon (pikselien määrän) yksittäiskuville.
IMAGE QUALITY	Asettaa kuvanlaadun.
GAIN UP	Saa kohteen näyttämään kirkkaalta automaattisesti tallennettaessa pimeissä tiloissa.
AUTO REC	Tällä toiminnolla voidaan tallentaa yksittäisiä kuvia automaattisesti aistimalla kirkkauden vaihtelut punaisen kehyksen sisäpuolella LCD-monitorilla.