


MONITORIN KIRKKAUS

Asettaa LCD-monitorin kirkkauden.


- 1 Avaa valikko koskettamalla .




- 2 Valitse "DISPLAY SETTINGS" ja kosketa .



- 3 Valitse "MONITOR BRIGHTNESS" ja kosketa .



- 4 Sääda monitorin kirkkaus.



- Liu'uta ylös lisätäksesi kirkkautta.
- Liu'uta alas vähentääksesi kirkkautta.
- Kosketa asetuksen jälkeen .