

Kellon nollaaminen

Aseta kello valitsemalla valikosta "CLOCK ADJUST".


1 Avaa valikko koskettamalla .



2 Valitse "CLOCK ADJUST" ja kosketa .



3 Valitse "CLOCK SETTING" ja kosketa .



4 Aseta päivämäärä ja aika.



- Säädä kosketusanturilla vuosi, kuukausi, päivä, tunti ja minuutti.
- Kosketa toimintopainikkeita "←"/"→" kohdistimen siirtämiseksi.
- Kosketa päivämäärän ja ajan asettamisen jälkeen .

5 Valitse alue, jolla asut, ja kosketa .



- Kaupungin nimi ja aikaero näytetään.
- Kosketa kohtaa , kun valitun alueen väri muuttuu.