


Pohja



1 Jalustan asennusliitin

2 microSD-korttipaikka

- Aseta valinnainen microSD-kortti sisään.

3 Akun vapautusvipu

4 Akkukiinnitys