

TALLENNUSVÄLINE VIDEOTA VARTEN

Asettaa tallennus/toistovälineen videoille.

Asetus	Tiedot
HDD	Tallentaa videoita tämän laitteen kiintolevylle.
SD	Tallentaa videot microSD-kortille.

Kohteen näyttäminen

- 1 Avaa valikko koskettamalla .



- 2 Valitse "MEDIA SETTINGS" ja kosketa .



- 3 Valitse "REC MEDIA FOR VIDEO" ja kosketa .

