

Valinnaiset lisävarusteet

Tuotenimi	Kuvaus				
Akku • BN-VG114E • BN-VG121E	• Tarjoaa pidemmän tallennusajan kuin tämän laitteen mukana tuleva akku. Sitä voidaan käyttää myös vara-akkuna.				
Akkulaturi • AA-VG1	• Sallii akun lataamisen ilman tämä laitteen käyttöä.				
DVD-kirjoitin • CU-VD3	• Mahdollistaa laitteessa olevien kuvien kopioimisen DVD:lle ilman tietokoneen käyttöä.				
DVD-kirjoitin • CU-VD50	• Luo DVD-levyjä ja toimii ulkoisena DVD-asemana tietokoneeseen liitettynä. Luotuja DVD-levyjä voidaan toistaa liittämällä CU-VD50-laite televisioon.				
Komponenttikaapeli • QAM1266-001	• Korkealla kuvanlaadulla katseleminen.				
USB-johto • QAM0852-001	• Liittää tämän laitteen BD-kirjoittimeen tai suositeltuun ulkoiseen USB-kiintolevyasemaan (katso taulukko alla). <table border="1" data-bbox="296 813 660 900"> <tr> <td>Seagate</td><td>FreeAgent™ Desk -sarja</td></tr> <tr> <td>LaCie</td><td>Neil Poulton -sarja</td></tr> </table>	Seagate	FreeAgent™ Desk -sarja	LaCie	Neil Poulton -sarja
Seagate	FreeAgent™ Desk -sarja				
LaCie	Neil Poulton -sarja				

HUOMAUTUS:

- Lisätietoja löydät luettelostamme.
- BN-VG114E on sama akku kuin se, joka toimitetaan laitteen mukana.

Arvioitu tallennusaika (akkukäytössä)

Akku	Todellinen tallennusaika	Yhtämittäinen tallennusaika
BN-VG114E (Toimitettu)	45 min	1 h 20 min
BN-VG121E	1 h 10 min	2 h 05 min

- Yllä olevat arvot pätevät, kun "LIGHT" on asetettu arvoon "OFF" ja "LCD BACKLIGHT" arvoon "STANDARD".
- Todellinen tallennusaika voi olla lyhyempi, mikäli käytetään zoomausta tai mikäli tallennus pysäytetään toistuvasti.
(On suositeltavaa varata valmiiksi akkuja kolminkertaisesti oletettua kuvausaikaa vastaavaksi ajaksi.)
- Kun akun käyttöikä lähenee loppuaan, tallennusaika on lyhyempi myös silloin, kun akku on ladattu täyteen.
(Vaihda akku uuteen.)