


Kellon asetus

"SET DATE/TIME!" -näyttö ilmestyy, kun kytket tämän laitteen päälle ensimmäistä kertaa oston jälkeen, kun sitä ei ole käytetty pitkään aikaan tai kun kelloa ei ole vielä asetettu.

Aseta kello ennen tallentamista.

1 Avaa LCD-monitori.



- Tämän laitteen käynnistyy.
- Kun LCD-monitori suljetaan, tämän laitteen sammuu.

2 Valitse "YES" ja kosketa **OK**.



3 Aseta päivämäärä ja aika.



- Säädä kosketusanturilla vuosi, kuukausi, päivä, tunti ja minuutti.
- Kosketa toimintopainikkeita "←"/"→" kohdistimen siirtämiseksi.
- Kosketa päivämäärän ja ajan asettamisen jälkeen **OK**.

4 Valitse alue, jolla asut, ja kosketa **OK**.



- Kaupungin nimi ja aikaero näytetään.
- Kosketa kohtaa **OK**, kun valitun alueen väri muuttuu.

HUOMAUTUS:

- Kello voidaan asettaa uudelleen aikaan myöhemmin.
- Kun tämän laitteen käytetään ulkomailla, voit asettaa sen paikallisaikaan tallentamista varten.
- Voit kytkeä kellonäytön päälle tai pois päältä toistotilan aikana.
- Laitteen kellonajan asetusformaatti vaihtelee mallikohtaisesti.
- Kosketa kosketusanturia ja painikkeita ruudun vieressä sormillasi.
- Kosketusanturi ja painikkeet eivät toimi, jos niitä kosketaan kynsillä tai käsineellä.
- Ruudulla näkyvät kuvat eivät toimi edes niitä kosketettaessa.