


Ulkoisen USB-kiintolevyaseman formatointi

1 Valitse video- tai yksittäiskuvatila.



2 Valitse "FORMAT" ja kosketa .



3 Valitse "YES" ja kosketa .



- Kosketa alustuksen jälkeen .