

ZOOM

Ustawia maksymalną wartość zoomu.

Ustawienie	Szczegóły
20X/OPTYCZNE (GZ-HD510/GZ-HD500)	Umożliwia przybliżanie do 20x.
30X/OPTYCZNE (GZ-HD620)	Umożliwia przybliżanie do 30x.
60X/CYFROWE (GZ-HD620)	Umożliwia przybliżanie do 60x.
80x/CYFROWE (GZ-HD510/GZ-HD500)	Umożliwia przybliżanie do 80x.
200x/CYFROWE	Umożliwia przybliżanie do 200x.

UWAGA:


- Kiedy używany jest zoom cyfrowy, obraz staje się ziarnisty ponieważ jest on cyfrowo powiększany.

Wyświetlanie pozycji

1 Wybierz tryb filmu.



2 Dotknij , aby wyświetlić menu.



3 Wybierz „ZOOM” i dotknij .

