

WZMOCNIENIE

Sprawia, że obiekt jest automatycznie rozjaśniany podczas nagrywania w ciemnych warunkach.


| Ustawienie | Szczegóły |
|------------|--|
| WYŁ. | Dezaktywuje funkcję. |
| AGC | Elektrycznie rozjaśnia scenę gdy jest ciemna. |
| AUTO | Automatycznie rozjaśnia scenę gdy jest ciemna. |


UWAGA:


- Mimo że „AUTO” rozjaśnia scenę bardziej niż „AGC”, ruchy obiektów mogą stać się nienaturalne.
- Ustawienia mogą być regulowane oddzielnie dla zdjęć.

Wyświetlanie pozycji

1 Wybierz tryb filmu.



2 Dotknij , aby wyświetlić menu.



3 Wybierz „WZMOCNIENIE” i dotknij .

